Руководство пользователя для автомобильной навигации на платформе Android.

Использование определенных функций этого устройства зависит от сетевых настроек и производительности вашего провайдера сетевых услуг. Кроме того, из-за различных провайдеров сетевых услуг, некоторые функции этого устройства могут не работать или работать с ограничениями. Рекомендуем связаться со своим провайдером сетевых услуг для консультации а работе сетевых функций и доступностью этого устройства.



Эта отметка указывает, что продукт использует

классификацию лазера CLASS1, тем самым указывая, что устройство использует самый слабый уровень лазерного луча, без риска радиации.

Содержание

1、Быстрый обзор устройства

- 1.1 Включение и выключение.
- 1.2 Физические кнопки.
- 1.3 Использование сенсорного экрана.
- 1.4 Главный экран.
- 1.5 Верхняя строка, уведомления.
- 1.6 Изменение даты и времени.
- 1.7 Изменение языка.

2. Основные настройки

- 2.1 Установка обоев
- 2.2 Настройка кнопок руля
- 2.3 Настройки навигации
- 2.4 Функции радио
- 2.5 Подключение Bluetooth
- 2.8 Эквалайзер
- 2.8.1 Аудио проигрыватель
- 2.8.2 Видео проигрыватель
- 2.8.3 AUX функции
- 2.8.4 Задний вид
- 2.8.5 Запись видео
- 2.8.6 Приложение Easy Connected
- 2.8.7 Обновление системы

1. Обзор устройства

1.1 Включение и выключение

	Когда вы поворачиваете ключ зажигания в положение
Duranana	АСС магнитола включается. На экране вы увидите
Включение	логотип вашего автомобиля.
	Когда вы глушите автомобиль и достаете ключ, устройство
Выключение	автоматически выключается.

1.2 Физические кнопки



Icon	Function	Role		
		\oplus In the off state, press this button short, the system is turned on.		
PWRMOL	PowerMolume	In the boot state, press this button short, the system becomes mute; press this button, the system is shutdown		
		③ Turn this button clockwise, the volume is increased		
		Turn this button counterclockwise, the volume is decreased.		
HOME	Main Interface	Click to enter into main interface.		
BACK	Back	Click to back to the last interface.		
NAVI	Navigation	Click to enter into GPS navigation interface.		
DVD	DVD Play	Click to enter into disk play interface.		
	In/Out Disc Button	disk in and out		
PHONE	PHONE	Click to enter into Bluetooth telephone interface.		
RADIO	RADIO	Click to enter into radio interface for receiving FM1/FM2/ AM radio		
RESET	Reset Button	Click reset button to reset system and re-start.		

Замечание:

Долгое нажатие означает что держать кнопку нужно минимум 3 секунды; Кнопки

и отверстия имеют совершенно разные функции!

1.3 Использование сенсорного экрана.

При использовании сенсорного экрана у вас есть несколько способов

выполнить одну операцию.

1.3.1 Функция нажатия

Вы можете выбрать иконку приложения или опцию на экране и нажать нее.

Например нажмите на иконку Bluetooth и попадете в меню настроек bluetooth

1.3.2 Функция удержания

Вы можете зажав иконку приложения перенести его на главный экран.

1.3.3 Функция перемещения

Перетащите экран или нажмите полосу прокрутки сбоку, например для просмотра списка контактов.

1.3.4 Функция масштабирования.

Просматривая веб-сайты, щелкните по экрану дважды для изменения масштаба. Или нажав на экран двумя пальцами одновременно и раздвигая их вы так же можете увеличить или уменьшить изображение.

1.4 Главный Экран

Вы можете использовать главный экран для размещения любых приложений. Всего экранов пять, движением пальца влево и вправо вы сможете их переключить. Из любого места нажав кнопку ДОМОЙ, вы вернетесь на главный экран.



Примечание: Если вы хотите освободить место на главном экране, зажмите иконку приложения и вы увидите кнопку в виде корзины. В центре главного экрана вы видите иконку с 4 цветами, нажмите туда и увидите все установленные приложения.

1.5 Верхняя строка и уведомления.

Значки в верхней левой части экрана это уведомления для сообщений и напоминаний.

Значки в верхней правой части экрана – индикатор состояния устройства.

Если пришло сообщение, оно появится в верхней части экрана, проведите с верхней части экрана вниз, чтобы уведомления выводились на экран, нажмите на сообщение и увидите его содержание.

lcon	Function	Role	lcon	Function	Role
0	Home	Click to enter into main interface.		In/Out Disc Button	disk in and out
₽.	U disk	U disk inserted into the tip icon		history menu	Used by the application of history list
*	bluetooth	Bluetooth connection tip icon	\triangleleft	Back	Click to back to the last interface.
	wifi	WiFi signal hint	12:24	4 time	Current Time indication

Примечание: программное обеспечение устройства обновляется, поэтому верхняя строка может отличаться.

1.6 Изменение даты и времени.

На устройстве есть функция автоматически калибровать время при условии, что GPS активен. Но вы можете вручную устанавливать время.

Приложения > Настройки

- > Дата и время
- > Изменить время или Изменить дату

Подсказка: Вы можете устанавливать время согласно часовому поясу.



1.7.1 Изменение языка ввода

Приложения > Настройки

- > Язык и ввод
 - > Проверьте метод ввода подходит ли под ваши условия

использования

Вы можете установить любой сторонний режим ввода (тип клавиатуры)

O : Ŷ	∞ *	3:09	\triangleleft
≡ _{Язык и ввод}			
Языки Русский (Россия) и английский (Соединенные Штаты)			
Проверка правописания Проверка правописания Android (AOSP)			
Личный словарь			
Клавиатура и способы ввода			
Виртуальная клавиатура			
Физическая клавиатура			
Мышь и сенсорная панель			
O ! [•]	a *	3:16	\triangleleft
О	a *	3:16	\triangleleft
 О і ↓ ← Настройки клавиатуры Android (AOSP) Язык английский (США), Русский 	⊼	3:16	\triangleleft
О і ў ← Настройки клавиатуры Android (AOSP) Язык английский (США), Русский Настройки	a *	3:16	
О і ў ← Настройки клавиатуры Android (AOSP) Язык английский (США), Русский Настройки Вид и раскладки	a *	3:16	<
О і ў ← Настройки клавиатуры Android (AOSP) Язык английский (США), Русский Настройки Вид и раскладки Непрерывный ввод	a *	3:16	
 О і ў Настройки клавиатуры Android (AOSP) Язык английский (США), Русский Настройки Вид и раскладки Непрерывный ввод Исправление текста 	a ⊁	3:16	
 О і ў Настройки клавиатуры Android (AOSP) Язык английский (США), Русский Настройки Вид и раскладки Непрерывный ввод Исправление текста Дополнительные настройки 	3	3:16	
 О і ў Настройки клавиатуры Android (AOSP) Язык английский (США), Русский Настройки Вид и раскладки Непрерывный ввод Исправление текста Дополнительные настройки 	3	3:16	

2.1 Основные настройки

2.1.1 Пользовательский домашний экран.

На устройстве 3 основных экрана, переключая влево и вправо, вы можете их увидеть. На любом экране нажав кнопку НОМЕ вы попадете на главный экран.

Примечание: Вы можете добавить иконку или виджет на основной экран, если на нем есть место.

2.1.2 Установка обоев.

Нажмите на пустой области главного экрана > Обои

> Обои или галерея



Например нажмите в меню обоев на любые обои чтобы установить.



2.1.3 Виджеты

Приложения > Смахните влево

Удерживайте нужный виджет чтобы добавить.

0	•	₽.			* 3:18 🗆	\bigtriangledown
приложе	ния	виджеты				
<u>ی</u> بی	Goo New Yah	gle Maps / York Times 00				
Закладки	Chrome	2	2 x 2	Музыка	Скриншот (ярлык)	
		0		0		
Скриншот	(widget	:)		Скриншот пуск/стоп (widget)	Ярлык настроек	

2.1.4 Кнопки руля

Пользователь может устанавливать кнопки руля согласно модели авто. Примечание: интерфейс кнопок руля особенный для автомобилей с кнопками, но некоторые автомобили автоматически не настраивают кнопки, их нужно обучать.

Приложения > Настройки

- > Общие настройки
- > Настройки кнопок руля

0	Ŷ		* 3	3:19		\bigtriangledown	
Нажмите левый нижний угол кнопки интерфейса, затем щелкните в правом нижнем углу, чтобы учистить кнопку. 2 Нажмите на интерфейс, чтобы изучить функцию, а затем нажмите соответствующую кнопку на рулевом колесе, пока соответствующая функция на интерфейсе не станет серым. 3 Повторите шаг 2, пока все клавиши на рулевом колесе не будут успешными, и, наконец, нажмите кнопку нижнего левого угла.							
VOL	+	VOL -	немой		Pe	жим	
Основной ин	терфейс	меню	возвращает	следующая песн			сня
предыдуща	я песня	ответ	мощность	ощность навигация			
Ради	0	из коробки	Распознавание речи		ді	иск	
Други	ie	Другие	Другие		Др	угие	
Начал	10	ипеданса		Чи	сто		

Меню настройки кнопок руля

a. Сначало нажмите"Start"

b. Нажмите на кнопку которую хотите настроить

с. Нажмите соответствующую кнопку на руле, если все правильно измениться цвет кнопки.

d. Повторите шаг 1 и 2 пока не закончите установку всех кнопок на руле.

e. Нажмите "END" чтобы закончить установку кнопок руля.

Если вы хотите начать заново установку кнопок руля нажмите «CLEAR» и повторите шаг 1-5.

2.2.1 Приложение навигации.

Выберите приложение которое будет назначено на физическую и сенсорную кнопку навигации на главном экране.

Приложения > Настройки

> Настройки автомобиля

> Настройки навигации

O : •	≈ * :	3:19	\triangleleft
≡ настройки автомобиля			
кнопка рулевого колеса Установить кнопку рулевого колеса			
навигационное программное обеспечение Выберите программное обеспечение для навигации из установленного приложения			
начинается навигационная память			
Задержка выключения Автомобиль АСС после времени задержки			
Обновление MCU Предупреждение: не запускайте двигатель и не закрывайте			
Обновление системы Предупреждение: не запускайте двигатель и не закрывайте			
O : ∲	z *	3:20	\triangleleft
навигационное программное обеспечение			
QuickPic			
O DVD			
GPS Test Plus			
ES Проводник			
Скриншот Легкий Про			
7ways			۲

2.2.2 Радио

Нажмите на иконку «Радио» или нажмите на физическую кнопку на панели, что бы войти в интерфейс радио. Специальные функции следующие:



Функции кнопок в радио описаны ниже:

lcon	Role
D	Click to enter into main interface.
AS	Search and save band automatically.
M	Click to search channel forwards then stop when find strong and clear channel.
BAND	BAND to switch between mode FM1/FM2 /AM.
¥	Click to search channel backwards then stop when find clear channel
DX	Locate and DX
EQ	Audio settings
÷	Click to back to the last interface.
<	Forward tuning radio
\rightarrow	Backward tuning radio

2.2.3 RDS

Интерфейс радио для RDS

lcon	Function	Role
ТА	Traffic Announce ment	Click TA symbol to light up, it can source automotive the station which can broadcast traffic information, thesystem will source once every minute, it will stop to display traffic matter when we get the news; and it will directly go back to the situation after traffic information displays.
AF	Alternative Frequencies	Click AF symbol to light up, RDS can swift to the station which has stronger signal when the frequency is weak, but the content of RDS station will not change, just move to the other frequency. Meanwhile it only can source RDS station.
PTY	Program Type	symbol to light up, RDS radio display type When the received RDS station, the corresponding PTY information is automatically displayed.
REG	Regional Link	Click REG symbol, it will only search the RDS stations with the same national area code (PI 8-bit representation of the high country area code) of the current RDS station. If REG is not highlighted, you can search RDS station while ignoring the area code (excluded the high 8-bit PI code)

2.2.4 Беспроводное соединение Bluetooth

Вы можете создать беспроводное соединение между телефоном и магнитолой для

обменом данными.

Примечание:

1) Что бы обеспечить безопасность соединения не подключайтесь к Bluetooth в публичных местах.

2.2.5 Запуск приложения bluetooth

bluetooth активен по умолчанию когда магнитола включена.

2.5.2 Bluetooth соединение

Включите Bluetooth на телефоне и подключитесь к магнитоле

(Пароль по умолчанию :0000)

0

0

При первом подключении нужно подтвердить подключение на двух устройствах, затем при дальнейшем подключении устройства будут соединяться автоматически.

Нажмите

в меню Bluetooth , устройство войдет в режим поиска новых подключений,

нажмите

снова и поиск прекратиться.



Выберите из списка появившихся устройств то, к которому хотите соединиться через Bluetooth, после успешного подключения рядом с названием устройства появится соответствующий значок.



2.5.3 Телефонная книга Bluetooth.



Телефонная книга Bluetooth

	Download the phone book	
ŝ	Download Mobile phone SIM card phone book	
*	All download mobile phone book	
Ì	Delete all phone book imported.	

2.5.4 Звонки

Чтобы зайти в меню набора номера, нажмите " 🎹 "



Ų

для выключения микрофона.

Другие клавиши недоступны во время разговора по телефону через Bluetooth.

(;=

2.5.5 Журнал вызовов

В меню Bluetooth нажмите "

для входа в историю вызовов.

5	Missed calls
8:	Received calls
\$	Dialed calls
Ô	Delete all call information

2.5.6 Bluetooth Музыка

В меню Bluetooth нажмите "



" для входа в проигрыватель музыки.

Когда телефон соединен с устройством, вы можете останавливать и

переключать треки.



Примечание: В некоторых телефонах воспроизведение музыки начнется после входа

в телефонный музыкальный плеер.

2.5.7 Настройка Bluetooth.

В интерфейсе <u>Bluetooth, войдите в меню нас</u>троек



2.6.1 Мультимедиа

Нажмите на иконку эквалайзера для входа в интерфейс эквалайзера. Или нажмите для входа в настройки эквалайзера в аудио или видео интерфейсе. Интерфейс настроек эквалайзера разделен на две функции: настройка эквалайзера и настройка звукового поля.

В эквалайзере предусмотрено 8 режимов воспроизведения звука.



В настройках звука вы можете изменить частоту, акцентированность частоты, и положение звукового поля.



Примечание:

Корректировка сабвуфера эффективна, когда подключен внешний усилитель 5.1.

2.6.2 Воспроизведение музыки.

Аудио плеер поддерживает воспроизведение форматов : mp3/aac/flac/wav/amr/m4a/ogg Приложения > Музыка

Нажмите на значок музыкального проигрывателя для входа в интерфейс музыки.



Функции кнопок :

lcon	Function	lcon	Function
ñ	Home	Ŧ	next song
×	Random play mode	Ð	Cycle Play Mode
	Last Track	EQ	EQ
II	Play / Pause	5	Black

2.6.3 Воспроизведение видео

Поддерживаются следующие видео форматы :

mp4/avi/wmv/3gp/flv/saf/mov/mkv/mpg



Нажмите на иконку Видео для входа в интерфейс просмотра видео.

Функции кнопок при воспроизведении видео

lcon	Function	lcon	Function		
ñ	Home	₹	Forwards Fast		
×	Last Track	*	Backwards Fast		
II	Play / Pause	20	Full screen		
₩	next song	5	Black		

2.6.4 Aux Вход

Прежде чем запустить эту функцию, проверьте подключение видеосигнала на видеовход устройства



2.6.5 Камера

Камера включается автоматически при переключении передачи заднего хода, если подали питание на камеру и подключили видесигнал.



2.6.6 Видеорегистратор

Инструкция функций видеорегистратора :

① Видеорегистратор при подключении к USB разъему магнитолы передает

изображение на экран



0				
Recorder				
Storage path				
Resolution choice				
Sound record				
Clip time				
Auto start				
Saved file				

③ Установили путь сохранения видео для возврата в режим видео нажмите

④Войдите в настройки видеорегистратора, вы можете просматривать записанные записи.

Примечания :

1.Видео в процессе записи нельзя просмотреть на карте памяти.

 Если видео не записывается на карту памяти, поменяйте на карту меньшим объемом

2.8.6 Приложение Easy Connected

Нажмите на значок приложения, для входа в интерфейс приложения. Если устройство для соединения не будет найдено, на экране появится интерфейс выбора подключений.



Примечание:

Смотрите на экран

1.1. Подключение к устройству android по USB:

Поддержка двойного экрана, экран телефона и экран магнитолы.

- (1) Откройте настройку USB соединения в настройках телефона
- (2) В настройках подключения на магнитоле нажмите «Android USB»

(3) Подключите по кабелю телефон с магнитолой, подтвердите все настройки и вы увидите дублирование экрана телефона на экран магнитолы.



1.2. Подключение к устройству android по WiFi:

Поддержка двойного экрана между магнитолой и android смартфоном

- (1) Откройте отладку USB в настройках мобильного телефона
- (2) В интерфейсе магнитолы, щелкните по "android WiFi"
 - И увидите интерфейс как на фото ниже



Примечание:

(1) При подключении android WiFi, нужно создать раздачу Wifi на телефоне.

(2) После успешного соединения, вы можете отключить кабель USB, и использовать WiFi

1.3. Подключение к устройству iPhone по WiFi:

(1) Нажмите на «IPhone WiFi» для подключения к точке доступа телефона IPhone

(2) На мобильном телефоне смахните снизу вверх, и включите функцию AirDrop, затем подключитесь к EC-Mirror-..



2.8.7 Обновление системы.

Подготовка к обновлению:

Во первых, отформатируйте вашу SD карту.

1.3.1. Обновление МСИ (ВЫПОЛНЯЕТСЯ СО СТОРОНЫ РАБОТНИКОВ

LETRUN)

Пакет MCU закачивается на подготовленную микроSD карту

Настройки >Основные

>MCU update, нажмите OK

0	Ŷ		*	3:34 🛛	\triangleleft			
≡ настроі	іки автомобиля							
Выберите программное обеспечение для навигации из установленного приложения								
начинается навигационная память								
Задержка выключения Автомобиль АСС после вре Обновить MCU?								
Предупреждени	іе: не запуск	OTMEHA	ОК					
Обновление системы Предупреждение: не запускайте двигатель и не закрывайте								
Восстановить заводские настройки								
Расширенные настройки								

Ждите конца обновления, после окончания. Система автоматически перезапустится. Пожалуйста, не трогайте замок зажигания или кнопку завершения работы во время процесса обновления.

1.3.2 Обновление системы

Настройки > Основные

>System update ,Нажмите OK

